

Fuji Fines

製造元：株式会社フジファインズ
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-7-2 ウィンズビル8F
TEL / 0120-374-932
<http://www.fuji-fines.co.jp>

AQUA LEMEILLEUR PETS
水素自動給水器

取扱説明書



この度は、本製品をご購入頂き誠にありがとうございます。
本製品を安心してお使いいただくため、
取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使い下さい。

水素自動給水器

目次

安全にご使用いただくために	··· P1~P3
各部名称・付属品	··· P4
ご利用前の準備	··· P5
使用方法	··· P6
水素生成	··· P7
フィルター交換について	··· P7
注意事項	··· P8
O&A	··· P8
規格	··· P8
保証書	··· P9
無料修理規定	··· P9

安全上の注意(必ずお守りください)

この取扱説明書および商品には、安全にご使用いただくために、いろいろなおねがいを表示しています。

内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり記載事項をお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 「死亡または重傷を負うおそれがある」内容を示しています。



注意 「損害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、「図記号」で区分し、説明しています。



(電源コード・電源プラグについて)

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。 (傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。) <ul style="list-style-type: none"> ・使用中に電源プラグを抜かないでください。 ・電源プラグをコンセントから抜くときはコードを持たず、電源プラグを持って抜いてください。 ・傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。 (感電の原因になります。)
 必ず守る	<ul style="list-style-type: none"> ●付属電源コードをご使用になり、根元まで確実に差し込んでください。 (差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。) ●電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除いてください。 <ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布でほこりを拭き取ってください。 ●コンセントを単独でご使用ください。 (たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。)

(分解禁止について)

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●分解したり、修理・改造しないでください。 (火災・感電の原因になります。) <ul style="list-style-type: none"> ・修理は販売店にご相談ください。
--------	--

(設置について)



- 水平な場所に製品を設置してください。室外では使用しないでください。
(漏電・感電の原因になります。)

(メンテナンスについて)



- 製品に水をかけたり、洗ったりしないでください。
(感電の原因になります。)
- フィルターを交換する際、本体は停止してください。
- 安全にご使用いただくために、フィルター交換は最低でも6ヶ月に1回行ってください。
(内部故障の原因となります。)
- フィルターは必ず純正部品を使用してください。
(故障の原因となります。)
- タンク内の水は、定期的に交換してください。



- 水素ガスを発生させるため火気厳禁です。水素生成中はもちろん、使用されている場の1m以内では、タバコ等火気のご使用は危険ですので絶対におやめください。
- ご使用中気分が悪くなられたときはすぐにご使用を中止してください。

(運搬・設置について)



必ず守る

- 水平な場所、風通しのよい場所に製品を設置してください。
放熱の為、本器周りを妨げる物がない場所でご使用ください。
(故障の原因になります。)
- 製品が稼働している時には移動させないでください。
(故障の原因になります。)
- 異音や異臭、水漏れがした場合は使用を中止してください。
(火災・感電・故障の原因となります。このような場合は販売店までご連絡ください。)
- 製品に無理な衝撃を与えないでください。
(故障や損傷の原因になります。)
- 製品の上にものを置かないでください。
(破損の原因になります。)
- 製品には、飲料に適した水をご使用ください。
(故障の原因になります。)
- ご不明な点がございましたら、販売店またはお客様相談室にご相談ください。



注意

(設置について)



必ず守る


- 火気や直射日光の当たる場所、炎天下の車内等、高温の場所で使用
・保管・放置はしないでください。
(故障や変形の原因になります。)
- 硬くて平らな場所で使用してください。
(故障の原因になります。)
- 製品には、飲料に適した水をご使用ください。
- 室内温度が5°C~40°Cの間でご使用ください。
(温度が0°C以下の場合凍結するおそれがあります。)
- お子様の手の届かない場所でご使用ください。
- 電源コードは、付属の専用コード以外使用しないでください。
長時間使用しない場合は、コンセントから外してください。
(感電・火災の恐れ・故障の原因となります)

(メンテナンスについて)



必ず守る

- シンナーやワックスなどの化学薬品は使用しないでください。
(製品の変色や損傷の原因になります。)
- 最低でも6ヶ月に1回フィルターの交換が必要です。
(故障の原因になります。)
(フィルターの交換周期は、使用回数等により異なることがあります。)




アクアリメールペット 水素自動給水器

1. 本体
2. 充電器
3. フィルター
4. 取扱説明書
5. 保証書




各部名称

表面




裏面



初めてご利用になる際の準備

1. フィルター設置

フィルターを水タンク フタの
フィルター接続口へ接続してください。



2. 水タンクを洗浄する

水タンクを取り外し
水タンク内に水を入れ、
2~3回きれいなお水で
洗浄してください。




※水タンク上部のフタが
ご使用はじめは固い場合があります。

※フタを閉める際は、水タンク上部とフタの を合わせて
閉めてください。

3. 充電をする

充電器を本体横円形の充電口へ接続し充電してください。
充電時は赤、黄、青のいずれかのLEDがゆっくりと点滅します。
(充電時の電池残量LEDが点滅します)



充電が終了すると、3色いずれかの点滅から、青色LED点灯に変わります。
充電途中で充電を終了した場合、その時の充電量に応じたLEDが点灯します。

アクアリーメルペット 自動給水器 使用方法

1. タンクを取り外す

水を入れる際は、水タンクを両手で持ち、矢印方向へ回して取り外してから入れてください。



⚠️ 水タンクを取り外さずタンク上フタを開け水を入れると、直後に飲水部に水が出る恐れがあります。


2. タンクに水を入れる

タンクを逆さまにして、タンク下フタを開け水を入れて下さい。



3. タンクをセットして水素生成


側面の電源スイッチを軽く一回押すと水素生成を開始します。



水素生成

1. 側面の電源スイッチを押すと水素生成を開始します。

最初に5分間水素生成し、その後30分毎に180秒自動で水素生成します。水素生成時は3色のLEDがリレー方式で点滅します。水素生成後、点滅を中止し、その時の充電量に応じたLEDが点灯します。



2. 水素生成を停止させたい場合は再度側面の電源スイッチを押してください。

3. 再度、水素生成をする場合は、1の手順を行います。

4. 充電中も水素生成を行うことができます。

メンテナンス

飲水部にあります「水素発生部分」は、水道水に含まれるカルシウム等(白い固形物)が付着する場合があります。市販のクエン酸溶液で付け置き洗いを行ってください。

1ヶ月に1回を目安にクエン酸洗浄をお願い致します。

- 飲水部分に水を850mlとクエン酸40~45gを入れます。
- 一日そのままの状態にします。漬け置き後、水で飲水部を数回洗い流します。
- 放置時は、ペットが飲まないようにしてください。

⚠️ 「お手入れの際の注意」※クエン酸溶液を入れた状態では、スイッチを入れないでください。


フィルター交換

● フィルターは塩素とカルシウムを取り除きますが、家庭用浄水器ほどの除去力はありません。目安は1か月1回交換ですが、利用される水の状況により変わります。硬度が高い水を使用の際は半月1回交換をお勧めします。

● 本製品の品質を保つため、必ず純正フィルターを使用してください。(故障の原因となります。)

● 純正フィルターの購入方法については販売代理店へご連絡ください。

水タンク フタ裏に設置しているフィルターを接続口から離して取り外す。



使用上の注意

1. 本機は電池を利用してお、室内の使用を目的としております。室外では使用しないでください。
2. クエン酸にてクリーニングの際は、電源をお切りください。電解スイッチは入れないでください。
3. お子様の手の届かない場所でご使用ください。
4. 充電線はペットが噛むことを考慮し、保護コードを使用しておりますが、ペットが噛まないようご留意ください。
5. 硬くて平らな倒れない場所にてご使用ください。(故障の原因となります。)
6. 本製品には飲料水以外を使用しないでください。(故障の原因となります。)
7. 使用する水は40度以下の水をご使用ください。
8. 長期間使用しない場合は、再度ご使用になる前に8~10時間水に漬け置きしてご使用ください。
また、ご自分で分解したり、修理・改造しないでください。(火災・感電の原因となります。)
9. 本製品にはフィルターを使用しておりますが、家庭用浄水器ほどの除去力は有りません。
10. 本機は構造上、上から水を補充しますと、飲み口の水が溢れる場合があります。必ず、タンク下から補充してください。
11. 本機を清潔に保つため、飲水部分に溜まった食べかす等は取り除いてください。

Q&A

Q 水素が出ない

- A 1. 水素生成部にゴミ等ついていないかご確認ください。
2. 電源スイッチが入っているかご確認ください。
3. 充電されているかご確認ください。

Q 水タンクから正常に水が供給されない

- A 1. 水タンクが正常に設置されているかご確認ください。

Q 電池残量LEDが点灯しない

- A 1. 電源スイッチが入っているかご確認ください。
2. 充電できているかご確認ください。

Q 満充電になる時間

- A 約2時間です。

Q 飲水部から水が溢れる

- A タンク上フタがしっかりと閉まっているかご確認ください。

規格

型番	PE-FF01-W	定格電圧	3.7VDC
水重量	1.5L	電源	入力:DC 5V/1~2A
水タンク材質	食品級 A B S	使用電池	リチウムイオン電池／4000mAh
フィルター材質	亜硫酸カルシウム・イオン交換樹脂	サイズ	長さ348mm×幅175mm×高さ180mm
電圧	AC100V~240V	本体重量	1,100g

※製造年およびLot番号、外箱に記載

※規格は予告なく変更する場合があります。

2020/12/2 改訂

保証書

名称・型番	アクアリメールペット 水素自動給水器 PE-FF01-W	
お客様	ふりがな	電話番号
	お名前	()
	ご住所	—
取扱販売店名・住所・電話番号	印	
保証期間	購入日 年 月 日 (本体は1年間 ただし消耗品は除く)	
販売元	株式会社フジファインズ	
製造番号		

【無料修理規定】

1. 取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書に従った正當な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理いたします。販売店にお問合せください。
2. 保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店に修理をご依頼のうえ、本書をご提示ください。製品のある場所以外での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料などの実費を申し受けます。
3. 保証期間内でも、次の場合には有料修理となります。
 - (1)本書の提示がない場合
 - (2)本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合
 - (3)使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障・損傷
 - (4)お買い上げ後に落とされた場合などによる故障・損傷
 - (5)火災、公害、異常電圧及び地震・落雷・風水害その他天変地変など、外部に原因がある故障・損傷
 - (6)消耗部品の交換
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行しません。大切に保管してください。

※保証書にご記入いただいた住所等の情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために使用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は保証期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがいまして、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などにつきまして、おわかりにならない場合は、お買上げの販売店にお問合せください。